



かんたん操作ガイド

テレビ放送を見る

準備▶テレビの電源を入れて
入力切替で にする

① STBの電源入れる

② 地上 BS BS4K CATV 放送を選ぶ
専門CHを視聴する場合はCATVボタン

③ チャンネルを選ぶ

※チャンネル一覧 裏面に記載 / NETFLIXはご利用いただけません

困ったときは?

本体前面のリセットボタン



暗証番号の変更

アプリ → 「設定メニュー」 → 「放送設定」
→ 「システム設定」 → 「制限項目設定」

暗証番号を入力してください。

※ 暗証番号の初期値は **0000** です

* 「暗証番号変更」 から設定できます

ご注意!

登録した暗証番号は、忘れないよう必ずメモをしておいてください。



デジタルチューナー (STB)

TZ-LT1500BW



電源

入

切

dボタン(データ放送)

コミュニティチャンネル111chから を押すと
いつでも「おくやみ情報」を見ることができます

リモコン設定番号

本機のリモコンで基本的な操作を行うことができます
(電源の入れ、入力切替、音量調整)

設定方法

- 下表からお手持ちのテレビメーカーを確認
- 右上の電源ボタンを押しながら対応するボタンを順番に押す

メーカー	ボタン	メーカー	ボタン
パナソニック(新1)	① と ①	三菱(3)	⑤ と ③
パナソニック(新2)	① と ②	三菱(4)	⑤ と ④
パナソニック(旧)	① と ③	富士通ゼネラル(1)	⑤ と ⑤
パナソニック(新3)	① と ④	富士通ゼネラル(2)	⑤ と ⑥
パナソニック(新4)	① と ⑤	三洋(1)	⑥ と ①
ビクター	② と ①	三洋(2)	⑥ と ②
東芝(1)	② と ⑤	三洋(3)	⑥ と ③
東芝(2)	② と ⑥	三洋(4)	⑥ と ④
日立(1)	③ と ①	NEC(1)	⑥ と ⑤
日立(2)	③ と ②	NEC(2)	⑥ と ⑥
日立(3)	③ と ③	AIWA	⑦ と ①
日立(4)	③ と ④	FUNAI(1)	⑦ と ②
SONY(1)	③ と ⑤	LG	⑦ と ③
SONY(2)	③ と ⑥	オリオン(1)	⑦ と ④
パイオニア	④ と ①	オリオン(2)	⑦ と ⑤
シャープ(1)	④ と ⑤	オリオン(3)	⑦ と ⑥
シャープ(2)	④ と ⑥	ハイセンス(1)	⑦ と ⑦
シャープ(3)	④ と ⑦	ハイセンス(2)	⑦ と ⑧
シャープ(4)	④ と ⑧	ハイセンス(3)	⑦ と ⑨
三菱(1)	⑤ と ①	EPSON	⑧ と ①
三菱(2)	⑤ と ②	FUNAI(2)	⑧ と ②