

かんたん!! 操作ガイド

操作方法

手順 1

テレビの電源を入れる

手順 2

デジタルチューナーの電源を入れる

手順 3

入力切換で

にする

手順 4

見たいチャンネルを選局する

CS放送(専門CH)を視聴する場合は
CATV を押してください

※チャンネル一覧は裏面です

困ったときは

リセット



本体前面の扉を開けて、
リセットボタンを押してください。

暗証番号

初期の暗証番号は 0 0 0 0 です。

暗証番号は、
アプリ> 設定メニュー> 放送設定> システム設定> 制限項目設定> 暗証番号変更
から変更可能です。
変更後の暗証番号は忘れないようにメモをしておいてください。



このチャンネルボタンは
押さないでください。

デジタルチューナー (STB)



電源 入



緑

電源 切

橙

or

赤

リモコン設定番号

本機のリモコンでテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力切換、チャンネル選局、音量調整)

設定方法

電源 を押したまま、下表よりお手持ちのテレビメーカーに
対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	① と ①	三菱(4)	⑤ と ④
パナソニック(新2)	① と ②	富士通ゼネラル(1)	⑤ と ⑤
パナソニック(旧)	① と ③	富士通ゼネラル(2)	⑤ と ⑥
パナソニック(新3)	① と ④	三洋(1)	⑥ と ①
パナソニック(新4)	① と ⑤	三洋(2)	⑥ と ②
ビクター	② と ①	三洋(3)	⑥ と ③
東芝	② と ⑤	三洋(4)	⑥ と ④
日立(1)	③ と ①	NEC(1)	⑥ と ⑤
日立(2)	③ と ②	NEC(2)	⑥ と ⑥
日立(3)	③ と ③	AIWA	⑦ と ①
日立(4)	③ と ④	FUNAI	⑦ と ②
SONY(1)	③ と ⑤	LG	⑦ と ③
SONY(2)	③ と ⑥	オリオン(1)	⑦ と ④
パイオニア	④ と ①	オリオン(2)	⑦ と ⑤
シャープ(1)	④ と ⑤	オリオン(3)	⑦ と ⑥
シャープ(2)	④ と ⑥	ハイセンス(1)	⑦ と ⑦
シャープ(3)	④ と ⑦	ハイセンス(2)	⑦ と ⑧
三菱(1)	⑤ と ①	ハイセンス(3)	⑦ と ⑨
三菱(2)	⑤ と ②	EPSON	⑧ と ①
三菱(3)	⑤ と ③		