



■再起動の手順



①出雲ケーブルビジョンの機器と無線ルーター（ご利用の場合）のコンセントを抜きます



②出雲ケーブルビジョンの機器のコンセントを差して5分待ちます

③ 5分経ったらWi-Fiルーター（ご利用の場合）のコンセント差します